

【蓄電池過放電防止手順】

<p>①</p>	<p>パワーモニターで蓄電池切り離しモード※に変更してください。 蓄電池切り離しモード※を選択すると蓄電池マークが消えます。</p> <p>&lt;モード切り替え操作手順&gt; 設定⇒操作設定⇒蓄電池切り離しモードを選択⇒決定⇒完了</p>	
<p>②</p>	<p>蓄電池本体の真ん中 (Standby) が点滅 (緑) 状態になりました、 パワーコンディショナから蓄電池間のLANケーブルを外してください。 蓄電池全ての表示ランプが点灯した後、消灯するとPCSと蓄電池が切り離されます。</p>	
<p>③</p>	<p>パワーコンディショナ下部にある非常停止ボタン (EPO) を「停止」にしてから、直流開閉器、PV 連系ブレーカーを「OFF」にします。 パワーコンディショナと蓄電池全ての表示ランプが消灯していることを確認してください。</p>	

※蓄電池切り離しモードは、蓄電池をシステムから切り離して太陽光のみで運転をするモードです。